

Bienvenido al panel de DISH POS. En este tutorial, te mostramos dónde encontrar la configuración de tus dispositivos de pago electrónico. Primero, haz clic en Pago.



Ð

A continuación, ve a Dispositivos EFT para abrir la vista general.





Si quieres hacer cambios en los dispositivos EFT o quieres añadir uno nuevo, te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de DISH POS. Ellos podrán asesorarte sobre el impacto del cambio.



Gestión de dispositivos de pago electrónico

DISH POS v3.15.3	Demo ES 🛈				😚 Dish Support	Demo Dish 🗸	
22 Minimizer menú							
« minimizar menu	Dispositivos de pago electrónico (2 dispositivos de pago electrónico)						
Ø Panel de control							
🕥 Artículos 🗸 🗸							
	ID Nombre	Establecimiento Tipo	de conexión Dirección IP	Tipo de interfa Proveedor de pagos	Identificador del dispositivo		
-√r Finanzas 🗸 🗸							
ැති General 🗸 🗸	🦉 🔟 #1 Pin Terminal 1	HD Video Demo Spanish Local	192.168.1.120:4120	VX_820			
404 1	🥟 前 #2 Pin Terminal 2	HD Video Demo Spanish Local	192.168.1.121:4121	VX_820			
E Pago ^							
Métodos de pago							
Menú del método de p							
Dispositivos de pago							
Proveedores de pagos							
📜 Autoservicio 🗸							
				1			



i

Ya está. Has completado el tutorial y ahora sabes dónde encontrar la configuración de tus dispositivos EFT.

DISH POS v3.15.3	Demo ES 0	😔 Dish Support 🛛 🚺 Demo Dish 🗸					
« Minimizar menú Ø Panel de control	Dispositivos de pago electrónico (2 dispositivos de pago electrónico) E Mostrar 50 v Registros + Añadir dispositivo de pago electrónico						
A Finanzas	ID Nombre Establecimiento Tipo de conexión Dirección IP Tipo de interfa Proveedor de pagos	Identificador del dispositivo					
्रि General v	Image: marked bit in the second sec						
 Pago Métodos de pago Menú del método de p Dispositivos de pagos Proveedores de pagos Autoservicio 	Piretreminal 2 HD Video Demo Spanish Local 192.168.1.121.4121 VX_820						
	1						





Escanee para ir al reproductor interactivo