

¡Bienvenido al panel de DISH POS! En este tutorial, te mostraremos cómo configurar manualmente un timbre/buzzer. Primero, ve a General.





Haz clic en Impresoras.





Pincha en el icono del lápiz para editar tu impresora.

DIS	H POS v3.29.0	(V) booq Demo	DES ①				😚 Dish Support	Demo Dish 🗸				
~< M	linimizar menú	Impresoras (2)										
Ø	Panel de control	Q Buscar						+ Añadir impresora				
٢	Artículos 🗸											
		ID :	ONOMBRE Q	Nombre lógico 🗘	Controlador 🗘	Dirección de red 🗘	Impresora alternativa en caso de	Duplicar impresora 🗘				
\sim	Finanzas 🗸	/ 📅 #1		BARPRINTER	EPSON TMT-88 GROOT zonder b	192 168 178 211:9100						
ø	General ^		DARFRINTER	DARFRITER		132.100.170.211.5100						
_	General	/ # 2	KITCHEN PRINTER	KITCHENPRINTER	EPSON TMT-88 GROOT	192.168.178.212:9100						
	Estaciones de producc											
	Instalaciones											
	Caja portamonedas											
	Impresoras											
	Enlaces a la app											
	Plano de las mesas											
	Usuarios											
	Grupos de usuarios											
	Dispositivos TPV											
	Orden de plato											
	Clientes											
	Divisa											
	Categorías de facturac											
	Traducciones											
	Perfiles de envase											
	Escanear servicios											
	Pago 🗸											
-												
	Autoservicio 🗸											
					1							



• Haz clic en el menú desplegable de Driver.

 Minimizar menil Panel de control Buscar Do Nombre © Nombre ©<th>\otimes</th>	\otimes
Image: Plane do control Image: Plane do control Image: Plane do control Image: Plane do las mesas: Usuarios	
 Artículos Finanzas Finanzas	
Impresona de trobuersona General General Estaciones de produc Instalaciones Caja portamonedas Impresona Enaces a la app Piano de las measa Usuarios Grupos de usuarios Micher Deriver Controlador* BARPRINTER BARPRINTER <td< b=""></td<>	
Impresoras Impresora Impresora<	
General General General Estaciones de producc Instalaciones Caja portamonedas Impresora Enlaces a la app Plano de las mesas Usuarios Grupos de usuarios	~
General Es una impresora cooperativa Estaciones de producc Pantalia de cliente conectada Instalaciones Pantalia de cliente conectada Caja portamonedas Impresora de tickets Impresoras Imprimir ticket móvil Enlaces a la app Generar solo código ESCPOS Plano de las mesas Impresora alternativa en caso de error Usuarios Duplicar impresora	
Estaciones de producc Pantalla de cliente conectada Instalaciones Impresora de tickets Caja portamonedas Imprimir ticket móvil Impresoras Generar solo código ESCPOS Plano de las mesas Impresora alternativa en caso de error Usuarios Duplicar impresora	
Instalaciones Impresora de tickets Caja portamonedas Imprimir ticket móvil Impresoras Imprimir ticket móvil Enlaces a la app Generar solo código ESCPOS Plano de las mesas Impresora alternativa en caso de error Usuarios Duplicar impresora	
Caja portamonedas Imprimir ticket móvil Impresoras Generar solo código ESCPOS Enlaces a la app Impresora alternativa en caso de error Visuarios Cago de usuarios Grupos de usuarios Duplicar impresora	
Impresoras Generar solo código ESCPOS Enlaces a la app Impresora alternativa en caso de error Usuarios Caso de error Grupos de usuarios Duplicar impresora	
Plano de las mesas Usuarios Grupos de usuarios Duplicar impresora	
Usuarios Grupos de usuarios Duplicar impresora	
Grupos de usuarios Duplicar impresora	`
	\sim
Dispositivos TPV	
Orden de plato	
Clientes	
Divisa	
Categorías de facturac	
Traducciones	
Permies de envase	
Pago Y	
Guard	ar



Selecciona el Driver EPSON TMT-88 GROOT. Nota: "zonder beeper" significa sin señal acústica, para evitar que se abra el cajón cuando tu impresora de cocina es también tu impresora de recibos.

DISH POS v3.29.0	(V) booq Demo ES 💿	Editar impresora	Impresora	\otimes		
Minimizar menú Panel de control	Impresoras (2)	() Impresora	Nombre* KITCHEN PRINTER			
	Q Buscar		Ajustes			
🕅 Artículos 🗸 🗸	ID ⇔ Nombre ⊜ Nombre lógico ⊜ C	ntro	Nombre lógico* KITCHENPRINTER			
Ay Finanzas 🗸 🗸	/ m #1 BAR PRINTER E	SON	Controlador" EPSON TMT-88 GROOT zonder beeper	^		
😚 General 🔨	Image: Constraint of the second sec	SON	Dirección de red* EPSON JOURNAAL			
General Estaciones de producc			Es una impresora coopera EPSON TMT-m30 EPSON TMT-88IV			
Instalaciones			EPSON TMT-88 GROOT zonder beeper Impresora de tickets			
Impresoras			Imprimir ticket móvil EPSON TMT-m30 beeper Generar solo códing ESCPOS	_		
Enlaces a la app Plano de las mesas			Impresora alternativa en	~		
Usuarios Grupos de usuarios			caso de error	~		
Dispositivos TPV			Nombre de archivo del			
Orden de plato Clientes			logotipo			
Divisa			Identificación			
Traducciones			Tu referencia			
Perfiles de envase Escanear servicios			ID 2			
😑 Pago 🗸 🗸						
🗁 Autoservicio 🗸						
			Cancelar	ardar		



• Haz clic en Guardar.

DISH POS v3.29.0	(V) booq D	Demo E	S O			Editar impresora	Impresora		\otimes
« Minimizar menú	Impresoras (2)					(impresora	Nombre* KITCHEN PRINTER		
D Panel de control	Q Buscar						Ajustes		
🕅 Artículos 🗸 🗸							Nombro légico*	KITCHENDDINTED	
A. Finanzas		ID 🗘	Nombre 0	Nombre lógico 🗘	Contro		Nombre logico*	KITCHENPRINTER	
v municus	1 1	#1	BAR PRINTER	BARPRINTER	EPSON		Controlador®	EPSON TMT-88 GROOT	~
General ^		#2	KITCHEN PRINTER	KITCHENPRINTER	EPSON		Dirección de red*	192.168.178.212:9100	
General							Es una impresora cooper	ativa	
Estaciones de producc							Pantalla de cliente conec	tada	
Instalaciones							Impresora de tickets		
Caja portamonedas							Imprimir ticket móvil		
Impresoras							Generar solo código ESC	POS	
Plano de las mesas							Impresora alternativa en		
Usuarios							caso de error		`
Grupos de usuarios							Duplicar impresora		~
Dispositivos TPV									
Orden de plato							Nombre de archivo del logotipo		
Clientes									
Divisa							Identificación		
Categorías de facturac							Tu referencia		
Traducciones							15	2	
Fernies de envase								2	
🖯 Pago 🗸 🗸									
Autoservicio V									
								1	
							Cancelar		Guardar



Para enviar las modificaciones, haz clic en General.

DISH POS v3.29.0	(V) booq Demo ES 💿	😚 Dish Support	D Demo Dish 🗸
« Minimizar menú	Impresoras (2)		
Ø Panel de control			L Affadir improsora
	U buscar		+ Anadin Impresora
The Articulos	ID ☆ Nombre ☆ Nombre lógico ☆ Controlador ☆ Dirección de red ☆	Impresora alternativa en caso de	Duplicar impresora 🗘
-√ Finanzas ✓			
_	2 🗇 #1 BAR PRINTER BARPRINTER EPSON TMT-88 GROOT zonder b 192.168.178.211:9100		
🔅 General 🔨	2 🗇 #2 KITCHEN PRINTER KITCHENPRINTER EPSON TMT-88 GROOT 192.168.178.212:9100		
General			
Estaciones de producc			
Instalaciones			
Caja portamonedas			
Enlaces a la app			
Usuarios			
Grupos de usuarios			
Dispositivos TPV			
Orden de plato			
Clientes			
Divisa			
Categorías de facturac			
Traducciones			
Perfiles de envase			
Escanear servicios			
় Autoservicio 🗸			
	1		



• Haz clic en Enviar.





Configuración manual de buzzer

Ya está. Has terminado.







Escanee para ir al reproductor interactivo