

Bienvenido al panel de DISH POS. En este tutorial, te mostramos cómo añadir y administrar impresoras. Primero, haz click en General.



Añadir y administrar impresora



A continuación, vete a Impresoras.



Añadir y administrar impresora



Ahora se encuentra en la vista general de sus impresoras. Haga clic en + Añadir impresora para crear una nueva impresora.

DISH POS v3.29.1	(V)	DISH Vi	deo De	emo ES 🛈			1	😚 Dish Support	Demo Dish 🗸
« Minimizar menú	Imp	resoras	(2)						
Ø Panel de control									
A	Q	Buscar						Mostrar 50 V Registros	+ Anadir Impresora
Artículos	×			Nombro ^	Nombro lógico ^	Controlador ^	Dirección do rod ^	Improcora altornativa on o	
-\∕_ Finanzas	~		υ.			controlador 🗸	Dirección de red 🗸	impresora alternativa en c	
	<i>.</i>	2 🗇	#1	BAR PRINTER	BARPRINTER	EPSON TMT-88 GROOT zor	192.168.178.211:9100		
ö General	^	2 同	#2	KITCHEN PRINTER	KITCHENPRINTER	EPSON TMT-88 GROOT	192.168.178.212:9100		
General									
Estaciones de pro	oducc								
Instalaciones									
Caja portamoned	las								
Impresoras									
Enlaces a la app									
Plano de las mesa	as								
Usuarios									
Grupos de usuari	os								
Dispositivos TPV									
Orden de plato									
Clientes									
Divisa									
Categorías de fac	cturac								
Traducciones									
Perfiles de envas	e								
Escanear servicio	os								
P Page									
Pago	¥ 0					1			



Se abrirá una nueva ventana en la que podrá introducir la información de la nueva impresora. Comience introduciendo el nombre en el campo de texto correspondiente.

DIS	H POS v3.29.1	(V) DISH \	/ideo D	emo ES 🔅		Añadir impresora	Impresora 🛞
« Mir	imizar menú	Impresora	S (2)			(© Impresora	Nombre
	Panel de control	Q Buscar					Ajustes
٩	Artículos 🗸		ID 0	Nombre 0	Nombre lógico 🗘 💦 🗘		Nombre lógico*
∿	Finanzas 🗸 🗸		#1	BAR PRINTER	BARPRINTER		Controlador*
	General		#2	KITCHEN PRINTER	KITCHENPRINTER		Dirección de red*
	General						Es una impresora cooperativa
	Estaciones de producc						Pantalla de cliente conectada
	Instalaciones						Impresora de tickets
	Caja portamonedas						Imprimir ticket móvil
	Impresoras						Generar solo código ESCPOS
	Enlaces a la app						
	Plano de las mesas						Impresora V
	Usuarios						de error
	Grupos de usuarios						Duplicar impresora
	Orden de relate						
	Clientes						Nombre de archivo del logotipo
	Divisa						
	Categorías de facturac						Identificación
	Traducciones						Tu referencia
	Perfiles de envase						
	Escanear servicios						ID
Β	Pago 🗸						Cancelar Guardar y añadir nuevo Guardar



A continuación, introduzca el nombre lógico en el campo de texto correspondiente.

DISH POS v3.29.1	(V) DISH Video Demo ES 💿	Añadir impresora	Impresora 🛞
« Minimizar menú	Impresoras (2)	() Impresora	Nombre* KITCHEN PRINTER
Panel de control	Q Buscar		Ajustes
🕅 Artículos 🗸 🗸	ID 0 Nombre 0 Nombre lógico 0	c	Nombre lógico*
√y Finanzas 🗸 🗸	🧷 🗊 #1 BAR PRINTER BARPRINTER	E	Controlador*
රා General 🔨	🖉 💼 #2 KITCHEN PRINTER KITCHENPRINTER		Dirección de red [®]
General			Es una impresora cooperativa
Estaciones de producc			Pantalla de cliente conectada
Instalaciones			Impresora de tickets
Caja portamonedas			Imprimir ticket móvil
Impresoras			Generar solo código ESCPOS
Enlaces a la app			
Plano de las mesas			Impresora V alternativa en caso
Usuarios			de error
Grupos de usuarios			Duplicar impresora
Dispositivos TPV			
Clientes			Nombre de archivo del logotipo
Divisa			
Categorías de facturac			Identificación
Traducciones			Tu referencia
Perfiles de envase			
Escanear servicios			ID
🖯 Pago 🗸 🗸			Cancelar Guardar y añadir nuevo Guardar



0

D

DISH

by METRO

A continuación, seleccione el controlador correspondiente mediante el menú desplegable correspondiente.

DISH POS v3.29.1	(V) DISH Video Demo ES 💿	Añadir impresora	Impresora 🛞
« Minimizar menú	Impresoras (2)	(mpresora	Nombre [®] KITCHEN PRINTER
Panel de control	Q Buscar		Aiustes
🕥 Artículos 🗸 🗸			
A Finanzas	ID 🗘 Nombre 🗘 Nombre lógico 🗘		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/ 🗇 #1 BAR PRINTER BARPRINTER		Controlador®
ලි General 🔨			Dirección de red [®] EPSON JOURNAAL
General			EPSON TMT-m30
Estaciones de producc			Pantalla de cliente co
Instalaciones			EPSON TMT-88 GROOT zonder Impresora de tickets beeper
Caja portamonedas			Imprimir ticket móvil EPSON TMT-88 GROOT
Enlaces a la app			Generar solo código ESCPOS
Plano de las mesas			Impresora 🗸
Usuarios			alternativa en caso de error
Grupos de usuarios			
Dispositivos TPV			
Orden de plato			Nombre de archivo
Clientes			
Categorías de facturac			Identificación
Traducciones			Tu referencia
Perfiles de envase			
Escanear servicios			U C
😑 Pago 🗸 🗸			Cancelar Guardar y añadir nuevo Guardar



E introduzca la dirección IP de la impresora en el campo de texto correspondiente.

DISH POS v3.29.1	(V) DISH Video Demo ES 💿	Añadir impresora	Impresora	\otimes	
« Minimizar menú	Impresoras (2)	() Impresora	Nombre* KITCHEN PRINTER		
Panel de control	Q Buscar		Ajustes		
🕅 Artículos 🗸 🗸			Nombre lógico* KITCHEN PRINTER		
-\/- Finanzas 🗸 🗸					
	🖉 💼 #1 BAR PRINTER BARPRINTER		Controlador" EPSON TMT-m30	~	
ැති General 🔨 🔨	🧷 🍵 #2 KITCHEN PRINTER KITCHENPRINTER I		Dirección de red®		
General			Es una impresora cooperativa		
Estaciones de producc.			Pantalla de cliente conectada		
Instalaciones			Impresora de tickets		
Caja portamonedas			Imprimir ticket móvil		
Impresoras			Generar solo código ESCPOS		
Plano de las mesas			Improcess		
Usuarios			alternativa en caso	~	
Grupos de usuarios			de error		
Dispositivos TPV			Duplicar impresora	~	
Orden de plato			Nombre de archivo		
Clientes			del logotipo		
Divisa			Identificación		
Categorías de facturac.			Mentineación		
Traducciones			Tu referencia		
Perfiles de envase			ID		
Escanear servicios					
🖻 Pago 🗸 🗸			Cancelar Guardar y añadir nuevo	Guardar	



Ð

D

DISH

by METRO

A continuación, seleccione uno o varios modos en los que se ejecutará la impresora marcando la casilla correspondiente.

DISH POS v3.29.1	(V) DISH Video Demo ES 💿	Añadir impresora	Impresora	\otimes
« Minimizar menú	Impresoras (2)	() Impresora	Nombre* KITCHEN PRINTER	
Panel de control	Q Buscar		Ajustes	
🕎 Artículos 🗸 🗸			Nombre lógico* KITCHEN PRINTER	
-\/- Finanzas 🗸 🗸			Controladori EDSON TMT.m70	
	/ m #1 BAR PRINTER BARPRINTER		Controlador Erson Primiso	
रुङ्ग General	/ 🗇 #2 KITCHEN PRINTER KITCHENPRINTER		Dirección de red IP ADRESS	
General			Es una impresora cooperativa	
Instalaciones			Pantalla de cliente conectada	
Caja portamonedas			Impresora de tickets	
Impresoras			Imprimir ticket móvil	
Enlaces a la app			Generar solo código ESCPOS	
Plano de las mesas			Impresora	~
Usuarios			alternativa en caso de error	
Grupos de usuarios			Duplicar impresora	~
Dispositivos TPV				
Orden de plato			Nombre de archivo del logotipo	
Clientes				
Categorías de facturac			Identificación	
Traducciones			Tu referencia	
Perfiles de envase				
Escanear servicios			ID	
😑 Pago 🗸 🗸			Cancelar Guardar y añadir nuevo G	uardar



Una vez configurada la nueva impresora, haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

DIS	H POS v3.29.1	(V) DISH V	'ideo D	emo ES 🚯		Añadir impresora	Impresora		\otimes	
« Mi	nimizar menú	Impresora	s (2)			🛞 Impresora	Nombre* KITCHEN PRINTER			
	Panel de control	Q Buscar					Ajustes			
٢	Artículos 🗸 🗸		ID û	Nombre ^	Nombre lógico 🏫 💦 🖉		Nombre lógico*	KITCHEN PRINTER		
~	Finanzas 🗸 🗸		#1				Controlador*	EPSON TMT-m30	~	
	General		#2	KITCHEN PRINTER	KITCHENPRINTER		Dirección de red®	IP ADRESS		
	General						Es una impresora c	cooperativa		
	Estaciones de producc						Pantalla de cliente	conectada		
	Instalaciones						🗹 Impresora de ticke	ts		
	Caja portamonedas						Imprimir ticket mó	vil		
	Impresoras Enlaces a la app						Generar solo códig	IO ESCPOS		
	Plano de las mesas						Impresora		~	
	Usuarios						alternativa en caso		Ţ	
	Grupos de usuarios						de error			
	Dispositivos TPV						Duplicar impresora		~	
	Orden de plato						Nombre de archivo			
	Clientes						del logotipo			
	Divisa						Identificación			
	Categorías de facturac						lacitimedeloit			
	Traducciones						Tu referencia			
	Perfiles de envase						ID			
	Escanear servicios									
	Pago Y						Cancelar	Guardar y añadir nuevo	uardar	

D

De vuelta en la vista general, haga clic en el icono de edición para ajustar una impresora.

DIS	H POS v3.29.1	(V) DISH V	ideo D	emo ES 🛈				分 Dish Support Demo Dish ∨
≪ №	inimizar menú	Impresoras	(3)					
Ø	Panel de control	O Bussar						- Mostrar 50 x Pegistros - Añadir improsora
0	Artículos	Q Duscar						
Φ	Articulos		ID û	Nombre û	Nombre lógico 🗘	Controlador 🗘	Dirección de red 🗘	Impresora alternativa en ca Duplicar impresora 🗘
-\/-	Finanzas 🗸 🗸			•	• • • •	•	•	······································
_		0 🖻	#1	BAR PRINTER	BARPRINTER	EPSON TMT-88 GROOT zor	192.168.178.211:9100	
٩	General ^	0 🖻	#2	KITCHEN PRINTER	KITCHENPRINTER	EPSON TMT-88 GROOT	192.168.178.212:9100	
	General						15 4 5 5 5 6 6	
	Estaciones de producc		#3	KITCHEN PRINTER	KITCHEN PRINTER	EPSON TMT-m30	IP ADRESS	
	Instalaciones							
	Caja portamonedas							
	Impresoras							
	Enlaces a la app							
	Plano de las mesas							
	Usuarios							
	Grupos de usuarios							
	Dispositivos TPV							
	Orden de plato							
	Clientes							
	Divisa							
	Categorías de facturac							
	Traducciones							
	Perfiles de envase							
	Escanear servicios							
_								
	Pago Y							
						1		

Para eliminar una impresora, haga clic en el icono de la papelera.





Para asegurarse de que no está borrando un elemento por accidente, confirme su acción haciendo clic en Eliminar.

DISH POS v3.29.1	(V) DISH Vid	deo De	mo ES 🛈				ଟ୍ର	Dish Support Demo Dish 🗸
 Minimizar menú Panel de control 	Impresoras Q Buscar	(3)					:=	Mostrar 50 - Registros + Añadir impresora
🕅 Artículos 🗸 🗸		ID 0	Nombre 🗘	Nombre lógico 🗘	Controlador 🗘	Dirección de red 🗘		Impresora alternativa en ca 🛛 Duplicar impresora 🗘
-\ _ℓ Finanzas ∨		#1	BAR PRINTER	BARPRINTER	EPSON TMT-88 GROOT zor	192.168.178.211:9100		
General 🗠	<i>•</i> •	#2	KITCHEN PRINTER	KITCHENPRINTER	EPSON TMT-88 GROOT	192.168.178.212:9100		
General Estaciones de producc.	🖉 🛈	#3	KITCHEN PRINTER	KITCHEN PRINTER	EPSON TMT-m30	IP ADRESS		
Instalaciones Caja portamonedas Impresoras		¿Seguro que quieres eliminar el artículo seleccionado?						
Enlaces a la app Plano de las mesas Usuarios				Car	Eliminar			
Grupos de usuarios Dispositivos TPV								
Orden de plato								
Divisa								
Categorías de facturac.								
Perfiles de envase								
Escanear servicios								
😑 Pago 🗸 🗸					1			

DISH

by METRO

D

i

Ya está. Has completado el tutorial y ahora sabe cómo agregar y administrar impresoras.







Escanee para ir al reproductor interactivo