





Cliquez sur l'icône Menu.






Sélectionnez **Postes** pour toujours revenir à l'écran principal de sélection des zones.





C'est ça. Vous avez terminé!





Scannez pour accéder au lecteur interactif