




-  Fare clic su Impostazioni nel menu principale. Quindi fare clic su **Orientamento schermo**.




- Fare clic su **Auto** per selezionarlo. Nota: questa è l'impostazione predefinita. Una volta attivata, il cerchio accanto alla selezione diventa arancione.



- Fare clic su **Verticale** per selezionarlo. **Nota: una volta attivato, il cerchio accanto alla selezione diventa arancione.**




- Fare clic su **Orizzontale** per selezionarlo. **Nota: una volta attivato, il cerchio accanto alla selezione diventa arancione.**






Fare clic su **OK**.





Ecco fatto. Hai finito.





Scansiona per andare al lettore interattivo