



Vitajte na hlavnom paneli rezervácie DISH . V tomto návode vám ukážeme, ako spravovať nastavenia upozornení.






Najprv prejdite na Nastavenia v ponuke vľavo.






A potom vyberte Upozornenia.






Pod sekciou príjemcov upozornení rMôžete spravovať príjemcov, ktorí budú dostávať upozornenia o prichádzajúcich rezerváciách. Poznámka: Počet príjemcov textových správ je obmedzený na 2.






Sekcia pre možnosti upozornení vám umožňuje rozhodnúť, aké správy budete vy a váš hosť dostávať. Na výber jednoducho použite začiarkavacie políčka.






V časti Text upozornenia môžete nakonfigurovať ďalší text, ktorý bude pridaný do potvrdzovacieho e-mailu pre vášho hosťa.






Ak chcete poskytnúť možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu, začiarknite políčko Poskytovať bulletin v časti s možnosťou oznámenia bulletinu.






Po úprave všetkých nastavení upozornení kliknite na ULOŽIŤ, aby ste zmeny použili.





To je všetko. Dokončili ste návod a teraz viete, ako spravovať nastavenia upozornení.







Skenovaním prejdite do interaktívneho prehrávača